

Monteringsanvisning brannimpregnert tre

Produktbeskrivelse:

Koppers Flamepro 705 er en høykvalitets brannimpregnering som er utviklet for å endre og forbedre trekledninger sin motstandsdyktighet mot brann. Behandlingen oppfyller alle relevante brannklasser iflg EN-Standarden, og er spesielt egnet for tre kledninger.

Lagring/ handtering:

- + Ferdig behandlet kledning skal lagres under beskyttende plast/presenning på ett luftig underlag. Produktet skal også lagres under tak, både på lager og på byggeplass.
- + Brannimpregnert tre skal ikke utsettes for fuktighet under lagrings perioden, og lagres i ett godt ventilert miljø.

Montering:

Brannimpregnert tre skal ikke monteres i direkte kontakt med jord eller ha direkte kontakt med fuktige materialer.

- + Lekter skal være brannimpregnerte, dimensjonen avhenger av stående eller liggende montering, men her følges Sintef Byggdetaljer 542.101
- + Det benyttes A4 skruer eller spiker til monteringen, sjekk antall som trengs pr lekt avhengig av bredde på kledningen (542.101)
- + Brannimpregnerte lekter skal beskyttes mot vær og vind, og dekkes til med kledningen så raskt som mulig.
- + Endeved/kuttflater behandles med beis eller maling

Vedlikehold:

- + Videre vedlikehold av kledningen avhenger av hva den er behandlet med, Vi leverer kledningen malt eller beiset etter kundens ønske.
- + Det er FDV til overflatebehandlingen som skal følges videre.
- + Drygolin Nordic Extreme eller Jotun Trebitt

Avfallshåndtering:

- + Brannimpregnert tre behandlet med Koppers FlamePro håndteres som tilsvarende cu impregnert tre